

## РЕГУЛИРОВКИ (РИС.2)

1. Установите требуемую высоту рабочей части стенда. Для этого регулируйте планку-упор **D** вверх-вниз по линии **(G-H)**, а диагональную планку **E** по линии **(E-F)**. (См. **РИС.2**). После подбора удобного положения, ключом **M** протяните «барашки» **4, 5, 6**.
2. Возьмите Вашу гобеленовую рамку (или пальцы) для вышивания и положите сверху на планки-держатели **G** и **G1**. Регулируя **G** и **G1** по линиям **(A-B)** и **(C-D)**, установите их в удобное расположение.
3. Протяните ключом **M** «барашки» **8** и **9**.

### ВАЖНО!

Во избежание порчи конструкций, особенно **G, G1** и **F** не регулируйте их при затянутых болтах. Всегда ослабляйте гайки-«барашки» ключом **M** и только после этого меняйте расположение планок.

Если вы приобрели дополнительную лампу и держатель схемы на гибких штангах (в настоящий комплект напольного стенда эти устройства не входят и продаются отдельно), установить их на стенд необходимо в следующем порядке:

1. Проденьте электрический шнур лампы в разрез на правой стороне держателя **H**;
2. Вставьте концевик гибкой штанги лампы в правое отверстие держателя **H**. Если концевик имеет шлицевой срез (плоскую часть), то срез следует направить в сторону винта-«барашка» **10** (**РИС.2**). Ключом **M** затяните винт-«барашек» **10** до надёжной фиксации гибкой штанги лампы;
3. Вставьте концевик гибкой штанги держателя схемы в левое отверстие держателя **H**. Если концевик имеет шлицевой срез (плоскую часть), то срез следует направить в сторону винта-«барашек» **11** (**РИС.2**). Ключом **M** затяните винт **11** до надёжной фиксации гибкой штанги держателя схемы;
4. Изгибая штанги лампы и держателя схемы, установите их удобное расположение над поверхностью вышивки;
5. В остальном пользуйтесь инструкциями и правилами эксплуатации лампы и держателя схемы, входящими в штатные комплекты этих дополнительных устройств.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ИП Загардан, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, дом 8к. 2лит. Б.

артикул изделия: **035 BOS**

**Гарантийное обслуживание не предусматривается.**

Осматривайте изделие при покупке. Производственные дефекты, выявленные **в течение 14 дней после приобретения**, устраняются путем замены некондиционных деталей или изделия целиком в месте приобретения товара.

**Соблюдение несложных правил из рубрики «ВАЖНО!» продлит срок службы** Вашего изделия.

**Поломки деталей изделия, вызванные несоблюдением настоящей инструкции или небрежным отношением к хранению и эксплуатации, в качестве претензий к производителю не принимаются.**

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

**Запасные детали можно приобрести** в местах продажи изделий при их наличии по предварительному заказу.

РИС.2

035

